

NanoConcept® Sklo & Keramika Fit

Přípravek k ošetření skleněných nebo keramických povrchů

Kde se může NanoConcept® Sklo & Keramika Fit používat?

- jednoduché čištění skleněných a keramických povrchů bez čisticích prostředků
- čištění oken bez šmouh, snadné odstraňování usazenin
- easy to clean efekt – snadná údržba sprchových koutů ze skla, glazovaných obkladaček, sanitární keramiky a jiných skleněných nebo keramických povrchů, např. zimních zahrad, přístřešků, střešních oken, skleněných fasád atd.
- snadno odstraní nečistoty, usazeniny, stopy po mýdle
- snížení cyklů údržby a čištění

Vysvětlení pojmů

- Grundreiniger Spezial – ABRAZIVNÍ ČISTIČ
- Poliertuch – LEŠTICÍ UTĚRKA
- Glas & Keramik Fit – Nano přípravek Sklo a keramika
- Houbička

Důležité upozornění

Aplikovat ideálně při teplotě mezi 15 - 25 °C (nepoužívat při teplotách pod 10 °C)! V průběhu ošetřování plochu nevystavovat slunečnímu záření.

Nenanášet na vyhřáté plochy.

Zajistit dostatečné provětrávání a přísun čerstvého vzduchu!

V případě předchozího používání jiných čisticích prostředků povrch před aplikací našeho výrobku důkladně vyčistěte.

Krok 1 – Příprava prostředku

Přípravek NanoConcept Glas & Keramik Fit důkladně protřepejte.

Krok 2 – Vyčištění povrchu

Příslušný povrch je potřeba vyčistit pomocí běžného čističe skel a vytřít do sucha. Doba účinnosti a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku NanoConcept® Ochrana na Sklo a Keramiku navázat chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je příslušný povrch čistý. Proto doporučujeme použít po vyčištění povrchu ještě navíc prostředek „Abrasive čistící“ (před každým nanášením pořádně protřepat - rychle se usazuje!). „Abrasive čistící“ nanášíme vlhkou houbičkou (zelenou stranou). Na povrchu řádně roztíráme (několik minut), necháme zaschnout a pomocí čistého bavlněného hadříku zbytek přípravku jednoduše setřeme. „Abrasive čistící“ musí být zcela odstraněn. Ihned po vyleštění povrchu je nutné nanést výrobek NanoConcept® Sklo a keramika Fit.

**Krok 3 – Aplikace prostředku**

Prostředek NanoConcept® Sklo & Keramika Fit lze nanášet pouze na suchý povrch. Doporučujeme začít aplikovat na oblast o velikosti 0,5 – 1 m². Nanášíme vrstvu prostředku Sklo & Keramika Fit a ihned stejnoměrně roztíráme lešticí utěrkou. Po



zaschnutí nano přípravku je možné výrobek znovu aplikovat a rozetřít, nový film se rychle naváže na již aplikovanou vrstvu. Díky leštění se film po ploše rovnoměrně rozmístí. Po vyleštění se na povrchu vytvoří lehký šedivý povlak, který je potřeba beze zbytku odstranit suchou a čistou leštící utěrkou. Poté nesmí přijít povrch po dobu minimálně 30 – 60 minut ke styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept® Sklo & Keramika Fit je dlouhotrvající. Při slabnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Udržování ošetřeného povrchu nano impregnací

Ošetřené plochy stačí stírat vlhkým hadříkem. Není zapotřebí čisticích přípravků. Použití čisticích přípravků, drsných houbiček nebo abrazivních čističů snižuje životnost ochranné nano vrstvy.

Ideální je na udržování používat NanoConcept Univerzální čistič.

Bezpečnostní údaje

Nebezpečí

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Bezpečnost: Prevence

- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ ...

Bezpečnost: Reakce

- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnost: Skladování

- P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.