

NanoConcept[®] Neviditelné stěrače

Dvoukomponentní přípravek k zakonzervování automobilových skel

Kde se může výrobek NanoConcept[®] Neviditelné stěrače používat?

- Lze aplikovat na čelní, boční, zadní automobilová skla
- lepší výhled při dešti (především na dálnicích a okresních silnicích)
- snadné odstranění námrazy a ledu v zimě, v létě zase nečistot od hmyzu
- nečistoty jdou odstranit jednodušeji, intervaly procesu údržby povrchu se prodlužují

Vysvětlení pojmů

- KFZ-Glas-Reiniger – ABRAZIVNÍ ČISTIČ
- Poliertuch – LEŠTÍCÍ UTĚRKA
- KFZ Scheiben Fit K1 – NanoConcept K 1
- KFZ Scheiben Fit K2 – NanoConcept K 2
- Houbička

Důležitá upozornění

Aplikovat ideálně při teplotě mezi 15 - 25 °C (nepoužívat při teplotách pod 10 °C)! Ošetřované plochy nevystavovat slunečnímu záření.

Nenanášet na vyhřáté plochy. Před aplikací doporučujeme nechat auto zchladit ve stínu nebo v garáži.

Zajistit dostatečné provětrávání a přísun čerstvého vzduchu!

V případě předchozího používání jiných čisticích prostředků povrch před aplikací našeho výrobku důkladně vyčistěte.

Krok 1 – Příprava prostředku

Veškerý obsah přípravku „NanoConcept[®] K 2“ přidáme do láhve „NanoConcept[®] K 1“. Zúžený uzávěr z K2 přendáme na lahvičku K1. Láhev pořádně uzavřeme a po dobu 2 – 3 minut důkladně protřepeme. Takto připravený prostředek je nutno spotřebovat v průběhu jednoho dne. Obsah těchto dvou smíchaných komponentů vystačí minimálně na 2 čelní skla.

Krok 2 – Vyčištění povrchu

Příslušný povrch je potřeba vyčistit pomocí běžného čističe skel a vytřít do sucha. Doba účinnosti a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku NanoConcept[®] Neviditelné stěrače navázat chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je příslušný povrch čistý. Proto doporučujeme použít po vyčištění povrchu ještě navíc prostředek „Abrazivní čistič“ (před každým nanesením, pořádně protřepat - rychle se usazuje!). „Abrazivní čistič“ nanášíme přiloženou vlhkou houbičkou (zelenou stranou). Na povrchu řádně roztíráme (několik minut), necháme zaschnout a pomocí bavlněného hadříku zbytek přípravku jednoduše setřeme. „Abrazivní čistič“ musí být zcela odstraněn. Poté je nutné nanést (krok 3) výrobek NanoConcept[®] Neviditelné stěrače z kroku 1.





Krok 3 – Aplikace prostředku

Prostředek NanoConcept® Neviditelné stěrače lze nanášet pouze na suchý povrch. Doporučujeme začít aplikovat nejprve na jednu polovinu čelního skla. Nanášíme vrstvu připraveného prostředku Neviditelné stěrače z kroku 1 a ihned stejnoměrně roztíráme leštící utěrkou. Po zaschnutí látky je možné výrobek znovu aplikovat a rozetřít, nový film se rychle naváže na již aplikovanou vrstvu. Díky leštění se film po ploše rovnoměrně rozmístí. Po vyleštění se na povrchu vytvoří lehký šedivý povlak, který je potřeba odstranit suchou a čistou leštící utěrkou beze zbytku. Poté nesmí přijít povrch minimálně po dobu 30 minut ke styku s vodou nebo jinými kapalinami. Při aplikaci látky na čelní sklo po tuto dobu nepoužívat stěrače. Usychající film je možné ještě vyleštit od nanášecí směsi vlhkou utěrkou, a poté vytrít čistou leštící utěrkou.

Zvláštní pokyny pro aplikaci na čelní skla aut:

- u opotřebovaných stěračů může dojít k tvorbě šmouh
- nadměrné množství kapaliny do ostřikovačů nebo nemrznoucí směsi v nádrži může vést ke vzniku šmouh
- podle pravidel správného zpracování by se měly použité láhve před vyhozením do odpadu smačkat

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept® Neviditelné stěrače je dlouhotrvající. Při slábnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Bezpečnostní údaje

NanoConcept® Neviditelné stěrače K 1

- R11 Vysoce hořlavý
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení



NanoConcept® Neviditelné stěrače K 2

- R11 Vysoce hořlavý
R36 Dráždí oči
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení



Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.