

**NanoConcept**<sup>®</sup> Neviditelné stěrače

Jednosložkový přípravek k zakonzervování automobilových skel

**Kde se může výrobek NanoConcept<sup>®</sup> Neviditelné stěrače používat?**

- Lze aplikovat na čelní, boční, zadní automobilová skla
- lepší výhled při dešti (především na dálnicích a okresních silnicích)
- snadné odstranění námrazy a ledu v zimě, v létě zase nečistot od hmyzu
- nečistoty jdou odstranit jednodušeji, intervaly procesu údržby povrchu se prodlužují

**Vysvětlení pojmů**

- KFZ-Glas-Reiniger – ABRAZIVNÍ ČISTIČ
- Poliertuch – LEŠTÍCÍ UTĚRKA
- Glas & Keramik Fit – Nano přípravek neviditelné stěrače
- Houbička

**Důležitá upozornění**

Aplikovat ideálně při teplotě mezi 15 - 25 °C (nepoužívat při teplotách pod 10 °C)! Ošetřované plochy nevystavovat slunečnímu záření.

Nenanášet na vyhřáté plochy. Před aplikací doporučujeme nechat auto zchladit ve stínu nebo v garáži.

Zajistit dostatečné provětrávání a přísun čerstvého vzduchu!

V případě předchozího používání jiných čisticích prostředků povrch před aplikací našeho výrobku důkladně vyčistěte.

**Krok 1 – Příprava prostředku**

Přípravek NanoConcept Glas & Keramik Fit důkladně protřepejte.

**Krok 2 – Vyčištění povrchu**

Příslušný povrch je potřeba vyčistit pomocí běžného čističe skel a vytřít do sucha. Doba účinnosti a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku NanoConcept<sup>®</sup> Neviditelné stěrače navázat chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je příslušný povrch čistý. Proto doporučujeme použít po vyčištění povrchu ještě navíc prostředek „Abrazivní čistič“ (před každým nanesením, pořádně protřepat – rychle se usazuje!). „Abrazivní čistič“ nanášíme přiloženou houbičkou (zelenou stranou). Na povrchu řádně roztíráme (několik minut), necháme zaschnout a pomocí čistého bavlněného hadříku zbytek přípravku jednoduše setřeme. „Abrazivní čistič“ musí být zcela odstraněn. Poté je nutné nanést (krok 3) výrobek NanoConcept<sup>®</sup> Glas & Keramik Fit z kroku 1.

**Krok 3 – Aplikace prostředku**

Prostředek NanoConcept<sup>®</sup> Glas & Keramik Fit lze nanášet pouze na suchý povrch. Doporučujeme začít aplikovat nejprve na jednu polovinu čelního skla. Nanášíme vrstvu prostředku Glas & Keramik Fit z kroku 1 a ihned stejnoměrně roztíráme lešticí utěrkou. Po zaschnutí nano přípravku je možné výrobek znovu aplikovat



a rozetřít, nový film se rychle naváže na již aplikovanou vrstvu. Díky leštění se film po ploše rovnoměrně rozmístí. Po vyleštění se na povrchu vytvoří lehký šedivý povlak, který je potřeba odstranit suchou a čistou lešticí utěrkou beze zbytku. Poté nesmí přijít povrch minimálně po dobu 30 - 60 minut ke styku s vodou nebo jinými kapalinami. Při aplikaci látky na čelní sklo po tuto dobu nepoužívat stěrače. Usychající film je možné ještě vyleštit od nanášecí směsi vlhkou utěrkou, a poté vytrít čistou lešticí utěrkou.

#### Zvláštní pokyny pro aplikaci na čelní skla aut:

- u opotřebovaných stěračů může dojít k tvorbě šmouh
- nadměrné množství kapaliny do ostřikovačů nebo nemrznoucí směsi v nádrži může vést ke vzniku šmouh
- podle pravidel správného zpracování by se měly použité láhve před vyhozením do odpadu smačkat

#### Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept® Glas & Keramik Fit je dlouhotrvající. Při slábnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Ideální je na udržování používat NanoConcept Univerzální čistič.

#### Bezpečnostní údaje

##### Nebezpečí

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



##### Bezpečnost: Prevence

- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ ...

##### Bezpečnost: Reakce

- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  
P304 + P340 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P337 + P313 PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

##### Bezpečnost: Skladování

- P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.